Bang & Olufsen Distributors

AUSTRALIA

G.R.D. Group Pty. Ltd. 698 Burke Road Camberwell Victoria 3124 Phone: (03) 82-1256

AUSTRIA

A. Weiner Ges.m.b.H. Serviceabteilung Cumberlandstrasse 16 Phone: (0222) 827491

BELGIUM

S.A. Bang & Olufsen N.V. 523 Avenue Louise 1050 Bruxelles Phone: (02) 6484858

CANADA

BSR (Canada) Limited 26 Clairville Drive Rexdale, Ontario M9V 4B3 Phone: (416) 675-2425

DENMARK

Bang & Olufsen A/S Phone: 07/851122

FINLAND

OY Bang & Olutsen AB SF-00520 Helsinglors 52 Phone: 716400

FRANCE

Ets. VIBRASSON 97-99 Rue Damrémont 75018 Paris Phone: 01/255.42.01

GERMANY

Beo Hiff-Gerate Vertriebsges.m.b.H. & Co. 2000 Hamburg 1 Wandalenweg 20 Phone: 040/2874230

John Ul. Kyriacopoulos & Co. M Amerikis Street Athens 135 Phone: 3627697 - 3606543

HOLLAND

Bang & Olufsen Nederland B.V. P.O. Box 36 'S-Graveland Phone: 035-61824 HONG KONG

The Radio People Ltd. 25. Chatham Road Kowloon Phone: 663241-2

IRAN

Saman Center Elizabeth Blvd. 153.8 Phone: 623088-655218

IRELAND

Peter Dand & Co. Ltd. 111 Clonskeagh Road Dublin 6 Phone: 694433

Royal Electronics Limited 48 Hanamal Street Phone: 644224

ITALIA

INNO-ICAM S.p.A Viale Certosa 138 20156 Milano Phone: 02-308 56 45

JAPAN

The East Asiatic Co., Ltd. 5th Floor, Nittochi Bldg. 4-1, Kasumigaseki 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 Phone: (03) 508-9841

LUXEMBOURG

S.A. Bang & Olufsen N.V. 523 Avenue Louise Phone: (02) 6484858

NORWAY

Bang & Olufsen A/S Ingvald Ludvigsensgate 14 3000 Drammen Phone: (03) 823790

SINGAPORE

Eastland Trading Company P.O. Box 1128 Singapore 7 Phone: 21021

SOUTH AFRICA

Teltron (Pty) Ltd. 17 Faraday Street Village Main P.O. Box 264 Johannesburg 2000 Phone: 21-0911

SPAIN

ATOMIUM Lombia 3 Madrid 9 Phone: 401-67-75

SWEDEN

Bang & Olufsen Svenska AB Albygatan 113 17125 Solna Phone: 08/981340

SWITZERLAND Bang & Olufsen AG Kanalstrasse 27 8152 Glattbrugg Phone: (01) 8100266

UNITED KINGDOM

Bang & Olufsen United Kingdom Limited Eastbrook Road Gloucester GL4 7DE Phone: 0452/21591

USA


Bang & Olufsen of America Inc 515 Busse Road Elk Grove Village Phone: (312) 640 - 0660

If you want information about other addresses than the ones listed here you are welcome to write to

Bang & Olufsen A/S International Consumer Bomark 7600 Struer

panga Ulursen Banga Ulursen Banga Ulursen Banga Olursen Banga Olursen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang& Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&Olufsen Bang&

BEOMASTER 2400-2



Aufstellung

Der Beomaster 2400-2 wurde für die horizontale Aufstellung im Regal, Bücherbord usw. konstruiert. Achten Sie bei de Aufstellung darauf, dass eine einwandfrei Luftzirkulation gewährleistet ist. Nur dann können die Kühlrippen der Endstufe die Wärme ableiten. Vermeiden Sie die Aufstellung direkt bei einer Heizung, da hier die Luft wärmer ist als im übrigen Raum.



Schrägaufstellung

Die Funktionsanzeigen sind am besten sichtbar, wenn die Aufstellungshöhe etwa 1,25 bis 1,50 m beträgt.

Sollten Sie Ihren Beomaster 2400-2 höher aufstellen müssen, so sollten Sie die beiliegenden Gerätefüsse verwenden



Setzen Sie hierzu die langen Schrägstellsockel-in die rückwärtigen Belüftungsschlitze ein. Anschliessend werden die zwei weiteren Gerätefüsse von der Unterseite in die äussersten linken und rechten Lochaussparungen gedrückt und leicht nach rechts bzw. links gedreht, bis diese fest sitzen.

Netzanschluss

Der Beomaster 2400-2 kann auf folgende Spannungen umgeschaltet werden: 110, 130, 220 und 240 Volt Wechselstrom.



UKW - Antenne

Lassen Sie sich bei der Wahl der Antenne von Ihrem Händler beraten.

Wenn Sie in einer günstigen Empfangslage wohnen, können Sie w. U. die Bang & Olufsen - Zimmerantenne, Typ 8902010, verwenden. In der Verpackung Ihres Beomaster 2400-2 finden Sie eine Antennenhalterung, die mit einer selbstscheidenden Schraube an der Geräte-Rückseite befestigt wird.

Welche Lautsprecher Sie anschliessen müssen

Die anzuschliessenden Lautsprecher müssen eine Mindest-Sinus-Nennbelastbarkeit von 40 Watt haben, Insgesamt können Sie 4 Stck. Lautsprecher an Ihr Steuergerät anschliessen.



Das erste Paar tur die Wiedergabe in dem Raum, in dem das Gerät steht und das zweite Paar für Stereo-Wiedergabe in einem anderen Zimmer. Die Lautsprecheranschlüsse befinden sich auf der Unterseite des Gerates.


Plattenspieler

An Ihren Beomaster 2400-2 können Sie einen Plattenspieler mit Magnetsystem anschliessen, Der Stecker des Plattenspielerkabels wird hierzu mit der PHONO Buchse auf der Geräte-Unterseite verbunden.

Tonbandgerät

An die Tape Buchse können Sie ein Spulentonbandgerät oder einen Cassettenrecorder anschliessen.

Benutzen Sie hierfür das Kabel mit der Bezeichnung 0961014





Einschalten des Gerätes entweder durch drücken eines der UKW Programme 1 - 4, oder mit dem Schalter P für die Schallplattenwiedergabe

Z Lautstarke plus

Lautstarke minus

STAND BY schaltet den Receiver aus.

Das Einschalten ist danach über die Fernbedienung wieder möglich.



In Verbindung mit dem Beogram 4004 un der serienmässig dazugehörigen Fernbedienung besteht die Möglichkeit, die wesentlichen Plattenspielerfunktionen ebenfalls fernzusteuern: Durch Drücken der Taste P auf der Fernbedienung, wird der Plattenspieler starten. Drücken Sie die Taste P ein zweites Mal, hebt sich der Tonarm und der Plattenspieler geht in die Funktion PAUSE, Wollen Sie anschliessend weiterspielen, drücken Sie ein drittes Mal die Taste F und der Tonarm senkt sich wieder ab. Um den Plattenspieler wieder auszuschalten, brauchen Sie bloss eine der UKW-Stationstasten oder STAND BY zu drücken.

Bedienung auf dem Beomaster 2400-2 selbst

Um die Lautstärke zu erhofien legen Sie Ihren Finger auf die entsprechende Bezeichnung des Bedienungspaneels.

Die Lautstärke senkt ebenfalls ab durch Fingerberührung der entsprechenden Mulde,

PHONO

Berühren Sie dieses Feld zur Schallplattenwiedergabe.

TAPE

Mit diesem Sensor wird der Receiver auf Tonband-Wiedergabe geschaltet.

Wenn Sie Aufnehmen wollen, wählen Sie zunächst eine der Programmquellen FM1 bis 5 oder PHONO und nehmen dann mit Ihrem Tonbandgerät auf.

FM1-FM5

Die Voreinstellung der UKW Programme wird nachstehend noch erläutert,

POWER ON-OFF

Hauptschalter. Dieser befindet sich beim täglichen Betrieb Ihrer Anlage in Stellung ON.
Ausgeschaltet wird das Gerät dann mit dem Sensor STAND BY. Wird das Gerät über eine längere Zeitspanne nicht benutzt (Urlaub etc.), sollten Sie mit dem Hauptschalter in Stellung OFF das Gerät total abschalten.

Bass- uns Höhenregler. Zum Anheben schieben Sie die Regler in Richtung zum Absenken entgegengesetzt in Richtung.




 Balance zwischen linkem und rechtem Kanal. Die Balance verschiebt sich zum rechten Kanal die Ba-

zum rechten Kanal die Balance verschiebt sich zum linken Kanal hin.



PRESET VOL. Mit diesem Schalter haben Sie die Möglichkeit, die Lautstarke voreinzustellen, mit welscher der Verstärker nach dem Einschaltet spielen soll. MEDIUM ist hierbei die Normal-Einstellung (etwa Zimmerlautstärke). Die Position HIGH UND LOW ermöglichen die Voreinstellung eines höheren bzw. niedrigeren Wertes. Die Wirksamkeit dieses Schalters setzt erst wieder, ein nachdem das Gerät ca. 5 - 10 Sekunden ausgeschaltet war.

LOUDNESS ON, Befindet sich der Schiebeschalter in dieser





BANG & OLUFTIEN OF DESMAND.

Stellung, wird der Frequenzgang im unteren Lautstarkebereich der Emplindlichkeit des menschlichen Gehörs angepasst.

FM STEREO ON, werden UKW-Sendungen Stereophon ausgestrahlt, so zeigt eine Lampe dieses an, und die Sendung wird auch stereophon wiedergegeben.

FM STEREO OFF. Auf Stereo-Sendungen werden nur Mono wiedergegeben.

AFC ON. Einschaltung der automatischen Frequenz-Kontroll-Elektronik. Diese Elektronik stellt alle UKW-Sender automatisch scharf ein.

FM 5, wenn dieses Programm eingeschaltet ist, haben Sie die Möglichkeit, sender per Hand mittels der grossen Abstimmscheibe einzustellen.



FM1 bis FM4, voreinstellung der UKW Programme. Berühren Sie

zunächst das Feld für FM1 und schalten die AFC aus. Nun suchen Sie mit dem Rädchen der Skala FM1 den gewünschten Sender, und stellen ihn so ein. dass beide Felder der Senderabstimmanzeige gleich hell leuchten.

Mit den UKW Stationstasten FM2 bis FM5 verfahren Sie in gleicher Weise. Anschliessend schalten Sie die AFC wieder ein.

Kopfhörer

Auf der unteren Hälfte der Vorderfront befindet sich eine Buchse für den Kopfhöreranschluss.

Ist der Kopfhörer angeschlossen, schaltet sich das erste Paar Lautsprecher automatisch ab.



Das zweite Paar Lautsprecher kann mit dem Schalter OFF-SPEAKERS 2 dazu- oder abgeschaltet werden.

Fernbedienung

Die Fernbedienungseinheit ist

ein Ultraschallsender, der Signale für ein im Steuergerät eingebautes Mikrophon erzeugt. Er arbeitet nur dann, wenn einer der Schalter gedrückt wird,



Halten Sie den Sender nicht an thr Ohr!

Die unhörbaren Ultraschall-Signale sind so stark, dass thr Gehör verletzt werden kann.

Die Fernbedienung ist mit einer Batterie der Typenbezeichnung 8700006 (mercury cell) verstehen. Diese Batterie hat eine besonders lange Lebensdauer Wenn sie einmal verbraucht ist, sollten Sie auch diese Type wieder verwenden. Ihr Bang & Olufsen Händler kann Sie Ihnen

Die ausgewechselte Quecksilberbatterie an den Händler abgeben, der für eine Vernichtung der selben sorgt.

Sollte sie einmal nicht vorhanden sein, können Sie ersatzweise auch die Batterie IEC 10F 15 verwenden.

Pilege

Die normale Reinigung sollte mil einem Irockenen, weichen Lappen erfolgen. Verwenden Sie keinen Alkohol, da er die Kunst-stoffteile angreifen kann. Sollte das Teak- oder Palisander-Furnier im Laufe der Zeit einen Grauschimmer bekommen, so können Sie die Hölzer mit Teak- oder Palisander-öl behandeln. Verwenden Sie diese öle jedoch nicht öfter als ein oder zweimal im Jahr Für die übrigen Teile empfehlen wir "Ajax - Glasrein"

Internationale Garantie Für dieses Gerät gewährleistet Bang & Olufsen eine Garantie auf Fertigungs- und Materialfehler

Es ist eine nationale Garantie, die Bang & Olufsen in dem Land übernimmt, in welchem das Gerat gekauft worden ist. Die Garantie wird aber auch von jedem autorisierten Bang & Olufsen Fachhändler in anderen Ländern mit Bang & Olufsen Vertretungen übernommen. Um Garantieservice in einem anderen als dem Kaufland zu erhalten, ist es wichtig, dass die originale Bang & Olufsen Garantieurkunde, auf deren Ausfertigung Sie beim Kauf des Geräts Anspruch haben, korrekt ausgefüllt ist und dem Fachhandler vorgelegt wird, der den Service übernimmt.